

# MALDEGEM



## CONSEILS ET TECHNIQUE DE MONTAGE.

=====

Ce matériau est une résine de synthèse chargée d'une poudre minérale finement broyée. Les reproductions en plâtre synthétique se travaillent avec des outils simples. Le PS (plâtre synthétique) se scie, sans séciller, se ponce au papier de verre, se lime, se grave, se perce, se transforme, ....

La plupart des pièces ont leur numéro gravé sur leur talon ou sur leur tranche. Repérer les pièces soigneusement et inscrire leur numéro au dos.

Ne pas enlever les talons (3mm en bas des pièces).

Avant le montage, supprimer à la lime toutes les pattes du coulage (en noir sur l'échantillon) et éventuellement les bavures de moulage.

Bien nettoyer les pièces pour éliminer la poussière.

Coller les sérigraphies.

Réalisation des joints:

Utiliser EXCLUSIVEMENT l'enduit fourni dans la boîte.

Pour faire les raccords facilement, procéder comme suit :

- passer à l'endroit des raccords un jus (colle blanche à bois + eau + plâtre) à l'aide d'un petit pinceau - lorsque le mélange commence à prendre, "laver" les briques souillées avec de l'eau et essuyer immédiatement avec un coton tige - Si le joint reste encore un peu creux, renouveler l'opération.
- si des raccords plus importants sont à faire ou le complément d'un trou de bulle d'air est nécessaire, utiliser alors le même mélange que pour les joints mais cette fois en une pâte type fromage blanc (mettre moins d'eau)
- reprendre votre raccord après séchage avant que ce ne soit trop dur.

**Jocadis**

spri / pvba

